

JA-80L trådlös inomhus siren

JA-80L är en enhet i Jablotrons Oasis 80 larm system. Den har följande användningsområden:

- En inomhus larmsiren
- En trådlös dörrklocka
- En detektor aktiverad ljudindikering
- Ljudindikering för in/utgångsfördröjning
- Sabotageskydd

JA-80L är strömförsörd genom vägguttaget och kommunicerar via OASIS trådlöst protokoll. Den kan vara en del i ett larmsystem eller användas som en ensam enhet. Vid del av ett larmsystem, ljuder sirenen när larm sker och vid sabotage (sirenen tas ur vägguttaget). Installation skall ske av distributör certifierad installatör.



Inläring av JA-80L till Oasis centralenhet

1. Öppna serviceläge i centralenheten och tryck 1 (för att öppna inlärningsläge).
2. Sätt i sirenen i vägguttaget. Indikatorlampan på JA-80L lyser upp och slocknar för att visa fullgjord inläring.
3. Lämna inlärningsläge genom att trycka på knapp # på en systemkodpanel.

Notering:

- a) Flera sirenen kan läras in till centralenheten om så önskas.
- b) Om sirenen inte lyckas att lära in sig till centralenheten (om lampan inte slocknar), kolla:
 - Är centralenheten i inlärningsläge?
 - Är sirenen fabriksinställd? Om inte, fabriksåterställ sirenen.
- c) En inlärd siren genererar siren ljud vid larmaktivering i centralenheten, och kan generera in/utgångsfördröjningsljud (programmeras i centralenheten).
- d) Sirenen kan samtidigt användas som trådlös dörrklocka eller detektor aktiverad ljudindikering. För att använda dessa funktioner så måste relevanta tryckknappar och detektorer läras in till sirenen (efter att sirenen lärts in i centralenheten – se text längre bak).
- e) Om sirenen tas ur vägguttaget medan ljudlarm sker, skickas ett sabotage larm direkt till centralenheten.

Sirens signalstyrka kan mätas i centralenheten ställd i serviceläge. För att skicka en skicka en testsignal, tryck på sirens knapp.

Sirenen kan också indikera på larmning av systemet med ett "pip" och avlarmning av systemet med två "pip". Sirenen kan även "pipa" tre gånger. För att aktivera denna funktion, tryck på sirens knapp tre gånger i snabb följd. Två "pip" konfirmerar lyckad aktivering av denna funktion. För att avaktivera denna funktion, tryck på sirens knapp tre snabba gånger. Lyckad deaktivering konfirmeras med ett "pip".

Inläring av tryck knapp RC-89 till JA-80L siren.

Upp till 8 trådlösa knappar av typen RC-8x kan läras in till sirenen:

1. Sätt i sirenen i vägguttaget och om indikatorlampan börjar blinka, kan enheter börja läras in till sirenen. I detta fall så har sirenen fortfarande fabriksinställningar, dvs. inga enheter inlärd till sig ännu. Om indikatorlampan lyser med ett fast sken efter att sirenen satts i vägguttaget, tryck och håll inne indikatorlampan tills den börjar blinka. Med detta menas att något redan är inlärt till sirenen och den är redo för att lära in ännu en enhet.
2. En RC-8x kan läras in genom aktivering att aktivera den (hålla inne knapparna). Lyckad inläring konfirmeras genom en melodislinga. Genom att aktivera RC-8x, kan du bläddra genom 8 valbara melodier.
3. När önskat antal RC-x lärts in till sirenen, lämna sirens inlärningsläge genom att trycka på dess knapp. Denna metod möjliggör att lära in fler knappar till sirenen.

Detektor aktiverad ljudindikering

Om man önskar ljudindikering vid detektor aktivering med en trådlös JA-80x detektor, lär in detektorn i sirenen på följande sätt:

1. Sätt i sirenen i vägguttaget. Om indikatorlampan börjar blinka kan inläring börja med en gång (fabriksinställd siren)

The JA-80L wireless internal siren

Däremot, lyser indikatorlampan med fast sken, tryck och håll inne sirens knapp till den börjar blinka (sirenen har enheter inlärd till sig).

2. För att lära in en detektor, tryck och släpp detektorns sabotagebrytare. Ett ljud hörs (genom att trycka och släppa sabotagebrytaren kan du bläddra genom 8 valbara melodier kopplade till detektorn)
3. Efter önskat antal detektorer lärts in, lämna inlärningsläge genom att trycka på sirens knapp.

Ljudindikering kan även aktiveras av JA-80F kodpanels IN ingång (för att lära in en kodpanel, tryck och släpp dess sabotagebrytare).

Max antal inlärd enheter

Upp till 8 RC-8x fjärrkontroller eller detektorer, och en Oasis JA-80 centralenhet kan läras in till en JA-80L inomhus siren. Varje av dessa enheter kan lära in önskad antal sirener till sig.

Radera inlärd enheter (RESET)

Alla inlärd enheter raderas som följer:

1. Ta ur sirenen ur vägguttaget.
2. Tryck och håll inne sirens knapp medan du sätter i den i vägguttaget igen.
3. Håll knappen intryckt tills du hör två "pip" ljud. Detta bekräftar radering.
4. Indikatorlampan blinkar (inlärningsläge).
5. För att lämna inlärningsläge, tryck på sirens knapp.

Om indikatorlampan inte blinkar efter de två RESET "pipen", menas detta med att sirenen är för långt ifrån centralenheten den blivit inlärd till. I ett sådant fall, så raderas alla till sirenen inlärd enheter av utom centralenheten. Om du medvetet inte vill använda sirenen till centralenheten mer, måste centralenheten ställas i inlärningsläge och sirens plats raderas ur systemet.

Ljud volym

Sirenen har två valbara ljud nivåer. För att ändra ljudnivå, tryck och håll inne sirens knapp medan den sitter i vägguttaget (ändra volym indikerad med en melodi). Volyminställningarna har endast effekt vid dörrklocka, detektor aktiverad ljudindikering och vid in/utgångsfördröjning. Vid larm tjuar sirenen alltid med högsta volym.

Indikator funktion

Vid normal användning blinkar indikatorlampan när tryck knapp RC-89 trycks in eller vid siren ljud. Om sirenen är inlärd till en Oasis centralenhet, indikerar sirenen status på den programmerbara utgången PgY med ett fast sken. Lampan blinkar i inlärningsläge.

Tekniska data

Strömförsörjning	230V/50Hz, 1W
Frekvens	868 MHz, Oasis protokoll
Kommunikationslängd	ungefär 100 m (öppen yta)
Ljud (melodier)	8 valbara för knappar och detektorer, och larm siren ljud 95 dB / 1 m
Max antal av inlärd enheter	1x Oasis JA-80 centralenhet 8x Oasis trådlösa knappar och detektorer
Säkerhetsklass	II överensstämmer med EN60950
Arbetsmiljö	inomhus -10 till +40 °C
Skal	IP40 överensstämmer med EN 60529
Mekanisk inumitet	IK08 överensstämmer med EN 50102
Arbetsmiljö	ERC REC 70-03
The JA-80L överensstämmer med ETSI EN 300220, ETS 300683, och EN 60950	



Jablotron Ltd bestyrker härmed att JA-80L Överensstämmer med de huvudsakliga behörighetskraven och andra relevanta föreskrifter enl. Direktiv 89/336/EEC

Original dokumenten finns tillgängliga på www.jablotron.com avd teknisk support



Jablotron Ltd., Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com



Notering: Trots att JA-80L inte innehåller några skadliga delar, rekommenderar vi ändå att man lämnar in produkten till återvinningen vid produktens slut.